

ZEISS DiNi 22

ON/OFF	– Ligar/ Desligar o aparelho.
MEAS	– Fazer uma medição (leitura da régua – R e distância – HD).
DIST	– Medição de distância.
MENU	– Acesso ao menu.
INFO	– Informação do aparelho (bateria).
DISP	– Altera o display.
PNr	– Introduzir um numero de ponto.
REM	– Introduzir o código de ponto e informação adicional.
EDIT	– Editar os dados de memória.
RPT	– Medições múltiplas.
INV	– Comutação entre medição directa e enversa da régua.
INP	– Introdução manual de leitura feita directamente pelo operador.

Observação de único ponto

- 1 – **IntM** para iniciar;
- 2 – Introduzir valor de cota da marca de referência;
- 3 – Medir atrás na marca;
- 4 – Medir à frente no ponto;
- 5 – Medir para mais pontos, ou **ESC** para sair,

Observação de uma linha de nivelamento

- 1 – Activar Memória em Menu – 5 Ajust. Interface;
- 2 – Iniciar uma linha (**LINE**);
- 3 – Introduzir o nome linha;
- 4 – Definir a sequência de leitura (BF – atrás/frente);
- 5 – Introduzir valor de cota da marca inicial;
- 6 – Iniciar medições na sequência atrás/frente (Back/Fore).
- 7 – Finalizar linha de nivelamento (**LEnd**).
- 8 – Introduzir o valor de cota da marca final.
- 9 – **ESC** para finalizar.

Transferência de dados: Executar o **RECPCE**; configurar as opções para: (Rec 500; Com 2; 19600; Even; 2; 7); ler dados a partir do Rec (definir ficheiro); executar transferência a partir do aparelho.